

WORLDWIDE

H O M E F U R N I S H I N G S I N C .

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

Thank you for purchasing this product. Please check to ensure that all parts are included. Contact place of purchase for any service issues.

Keep this document for reference in case parts are needed.


Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Veuillez vous assurer d'avoir toutes les pièces. Nous vous conseillons de contacter l'endroit où vous avez fait votre achat si vous nécessitez un service quelconque. Veuillez conserver ce document à titre de référence si vous avez besoin de pièces.

**** IMPORTANT ****


MUST READ BEFORE ASSEMBLY!

FOR YOUR FURNITURE TO LAST, CORRECT ASSEMBLY AND PROPER MAINTENANCE ARE NECESSARY.
PLEASE FOLLOW THE INFORMATION PROVIDED BELOW TO FULLY ENJOY YOUR FURNITURE.

BASIC ASSEMBLY TECHNIQUES




Before attaching each of the screws, make sure that the **smaller lock washer is between** the larger washer and the head of the screw.




Position each part correctly and insert all screws into their respective holes. Then, **hand-tighten** only until 70% tight. Complete tightening with the tools will come at a later step.




Make sure the furniture rests on a **flat and level surface** with each leg evenly touching the ground. Use a soft blanket or carpet underneath when turning the piece on its side.



Some furniture come with optional **height adjustment knobs** underneath each leg. Turn this knob counterclockwise to raise the leg level or clockwise to lower the leg level.



Finally, make sure all parts are properly aligned then use the included **tools** to completely tighten the screws. Your furniture is now ready for use.



Store the **tools** for later maintenance. Tighten the screws again **after two (2) weeks**, and then at least **once every six (6) months** after that.

IT IS THE USER'S RESPONSIBILITY TO MAINTAIN THE FURNITURE. THE SCREWS MAY LOOSEN OVER TIME AND CAUSE THE FURNITURE TO BE WOBBLY AND UNABLE TO SUPPORT ITS INTENDED WEIGHT CAPACITY. THIS CAN LEAD TO COLLAPSE AND CAN CAUSE SERIOUS INJURY.




FAILURE TO FOLLOW THE GUIDELINES ABOVE MAY RESULT IN INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

**** IMPORTANT ****


DEVEZ LIRE AVANT ASSEMBLAGE!

POUR QUE VOTRE MEUBLE DURE LONGTEMPS, IL EST IMPORTANT DE L'ASSEMBLER ET DE L'ENTREtenir CORRECTEMENT.
POUR PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE MEUBLE, VEUILLEZ SUIVRE LES INDICATIONS CI-DESSOUS.

ASSEMBLAGE




1
Avant de serrer chacune des vis, assurez-vous que la petite rondelle de blocage se trouve en la rondelle plus large et la tête de la vis.



2
Positionnez correctement chacune des pièces et insérez les vis dans leurs orifices respectifs. Puis serrer à la main seulement jusqu'à 70 %. Resserrement complète avec les outils viendra à une étape ultérieure.




3
Assurez-vous que le meuble repose sur une surface plane et à niveau, que chaque pied touche au sol. Utilisez une couverture douce ou un tapis en dessous en tournant la pièce sur le côté.



4
Certains meubles sont dotés d'une vis de réglage de la hauteur sous chaque pied. Tournez ce bouton vers la gauche pour augmenter le niveau du pied ou dans le sens horaire pour abaisser le niveau du pied.



5
Une fois que vous êtes assuré que chaque pièce est alignée correctement, utilisez les outils indus pour bien serrer toutes les vis. Vous pouvez maintenant utiliser votre meuble.



6
Rangez les outils pour réutiliser plus tard, pour effectuer l'entretien de votre meuble. Après deux (2) semaines d'utilisation, serrez de nouveau les vis; serrez-les ensuite au moins une fois tous les six (6) mois.





L'UTILISATEUR À LA RESPONSABILITÉ DE FAIRE L'ENTRETIEN DE SON MEUBLE. AVEC LE TEMPS, LES VIS PEUVENT SE DESSERRER; LE MEUBLE PEUT DEVENIR BANCAL ET NE PAS POUVOIR SUPPORTER SA CHARGE NOMINALE. CETTE SITUATION PEUT CAUSER UNE CHUTE ET DES BLESSURES GRAVES.




**LE FAIT DE NE PAS RESPECTER LES CONSIGNES CI-DESSUS
PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES.**

ARGYLE 201-105

ASSEMBLY INSTRUCTION/ INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

PART LIST LISTE DES PIÈCES			
NO	DESCRIPTION	SKETCH ESQUISSE	QTY QTÉ
1	TABLE TOP DESSUS DE TABLE		1 PC
2	TRIANGLE BLOCK BLOC TRIANGULAIRE		1 PC
3	LEG (LEFT) JAMBE GAUCHE		1 PC
4	LEG (RIGHT) JAMBE DROITE		1 PC
5	TRIANGLE BLOCK BLOC TRIANGULAIRE		2PCS


HARDWARE LIST LISTE DU MATÉRIEL			
NO	DESCRIPTION	SKETCH ESQUISSE	QTY QTÉ
A	HEX NUT ÉCROU HEXAGONAL		4PCS
B	SPRING WASHER M8 RONDELLE RESSORT		4PCS
C	FLAT WASHER M8 RONDELLE PLATE		4PCS
D	JCBC BOLT M6 x 80mm BOULON		4PCS
E	SPRING WASHER M6 RONDELLE RESSORT		4PCS
F	FLAT WASHER M6 RONDELLE PLATE		4PCS
G	ALLEN KEY M4 CLÉ ALLEN		1PC
H	SPANNER CLÉ ALLEN		1PC
I	WOOD DOWEL CHEVILLE EN BOIS		2PCS




ARGYLE 201-105

ASSEMBLY INSTRUCTION/ INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


STEP 1 ÉTAPE 1




STEP 2 ÉTAPE 2



STEP 3 ÉTAPE 3




STEP 4 ÉTAPE 4



STEP 5 ÉTAPE 5

* Please take out the extension leaf top wood support (4pcs) from the bottom of table top.
This wood support is use for packing purpose only.

* Veuillez retirer les supports en bois (4 pièces) situés sous le plateau de la table.
Ces supports servent uniquement à l'emballage.





ARGYLE 201-105


ASSEMBLY INSTRUCTION/ INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

STEP 6 ÉTAPE 6

- * To avoid scratching the table top. To extend the extension tops "please first pull down on the bottom of the extension top so it shows a slight opening"
- * Pour éviter de rayer le plateau de la table, pour déployer les rallonges, veuillez d'abord tirer vers le bas sur le bas de la rallonge afin de créer une légère ouverture.




STEP 7 ÉTAPE 7



- * Once opening is shown, please slide back and the extension top can be popped up
- * Une fois l'ouverture affichée, veuillez faire glisser vers l'arrière et le couvercle d'extension peut être relevé

STEP 8 ÉTAPE 8



- * To put away the extension tops "please first pull back on the extension top and push down and the extension top can be stored below the table"
- * Pour ranger les rallonges, « veuillez d'abord tirer la rallonge vers l'arrière, puis la pousser vers le bas ; la rallonge peut alors être rangée sous la table".

