

WORLDWIDE

H O M E F U R N I S H I N G S I N C .

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

Thank you for purchasing this product. Please check to ensure that all parts are included. Contact place of purchase for any service issues.

Keep this document for reference in case parts are needed.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Veuillez vous assurer d'avoir toutes les pièces. Nous vous conseillons de contacter l'endroit où vous avez fait votre achat si vous nécessitez un service quelconque. Veuillez conserver ce document à titre de référence si vous avez besoin de pièces.

*** THIS ITEM IS NOT RECOMMENDED FOR COMMERCIAL USE ***


*** CET ARTICLE N'EST PAS RECOMMANDÉ POUR USAGE COMMERCIAL ***

**** IMPORTANT ****


MUST READ BEFORE ASSEMBLY!

FOR YOUR FURNITURE TO LAST, CORRECT ASSEMBLY AND PROPER MAINTENANCE ARE NECESSARY.
PLEASE FOLLOW THE INFORMATION PROVIDED BELOW TO FULLY ENJOY YOUR FURNITURE.

BASIC ASSEMBLY TECHNIQUES




Before attaching each of the screws, make sure that the **smaller lock washer is between** the larger washer and the head of the screw.




Position each part correctly and insert all screws into their respective holes. Then, **hand-tighten** only until 70% tight. Complete tightening with the tools will come at a later step.




Make sure the furniture rests on a **flat and level surface** with each leg evenly touching the ground. Use a soft blanket or carpet underneath when turning the piece on its side.



Some furniture come with optional **height adjustment knobs** underneath each leg. Turn this knob counterclockwise to raise the leg level or clockwise to lower the leg level.



Finally, make sure all parts are properly aligned then use the included **tools** to completely tighten the screws. Your furniture is now ready for use.



Store the **tools** for later maintenance. Tighten the screws again **after two (2) weeks**, and then at least **once every six (6) months** after that.

IT IS THE USER'S RESPONSIBILITY TO MAINTAIN THE FURNITURE. THE SCREWS MAY LOOSEN OVER TIME AND CAUSE THE FURNITURE TO BE WOBBLY AND UNABLE TO SUPPORT ITS INTENDED WEIGHT CAPACITY. THIS CAN LEAD TO COLLAPSE AND CAN CAUSE SERIOUS INJURY.




FAILURE TO FOLLOW THE GUIDELINES ABOVE MAY RESULT IN INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

**** IMPORTANT ****


DEVEZ LIRE AVANT ASSEMBLAGE!

POUR QUE VOTRE MEUBLE DURE LONGTEMPS, IL EST IMPORTANT DE L'ASSEMBLER ET DE L'ENTREtenir CORRECTEMENT.
POUR PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE MEUBLE, VEUILLEZ SUIVRE LES INDICATIONS CI-DESSOUS.

ASSEMBLAGE




1
Avant de serrer chacune des vis, assurez-vous que la petite rondelle de blocage se trouve en la rondelle plus large et la tête de la vis.



2
Positionnez correctement chacune des pièces et insérez les vis dans leurs orifices respectifs. Puis serrer à la main seulement jusqu'à 70 %. Resserrement complète avec les outils viendra à une étape ultérieure.




3
Assurez-vous que le meuble repose sur une surface plane et à niveau, que chaque pied touche au sol. Utilisez une couverture douce ou un tapis en dessous en tournant la pièce sur le côté.



4
Certains meubles sont dotés d'une vis de réglage de la hauteur sous chaque pied. Tournez ce bouton vers la gauche pour augmenter le niveau du pied ou dans le sens horaire pour abaisser le niveau du pied.



5
Une fois que vous êtes assuré que chaque pièce est alignée correctement, utilisez les outils indus pour bien serrer toutes les vis. Vous pouvez maintenant utiliser votre meuble.



6
Rangez les outils pour réutiliser plus tard, pour effectuer l'entretien de votre meuble. Après deux (2) semaines d'utilisation, serrez de nouveau les vis; serrez-les ensuite au moins une fois tous les six (6) mois.


L'UTILISATEUR À LA RESPONSABILITÉ DE FAIRE L'ENTRETIEN DE SON MEUBLE. AVEC LE TEMPS, LES VIS PEUVENT SE DESSERRER; LE MEUBLE PEUT DEVENIR BANCAL ET NE PAS POUVOIR SUPPORTER SA CHARGE NOMINALE. CETTE SITUATION PEUT CAUSER UNE CHUTE ET DES BLESSURES GRAVES.




**LE FAIT DE NE PAS RESPECTER LES CONSIGNES CI-DESSUS
PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES.**

ARGYLE 202-105

ASSEMBLY INSTRUCTION/ INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


ITEM	PART NAME	QTY
1	Chair Seat ASSIES DE CHAISE 	1PC
2	Chair Leg-R PIED DE CHAISE -R 	1PC
3	Chair Leg-L PIED DE CHAISE -L 	1PC
4	Back Support DOSSIER 	1PC
5	Front Rail BARRE ARRIERE 	1PC
6	Back Rail BARRE ARRIERE 	1PC

ITEM	HARDWARE LIST	DESCRIPTION	QTY
A	JCBC M6 X 45MM		4PCS
B	Spring Washer RONDELLE RESSORT		4PCS
C	CSK M4 x 32		6PCS
D	CSK M4 x 38		2PCS
E	Dowel M8 x 30MM BOIS		8PCS
E	Allen Key M4 CLÉ ALLEN		1PC




STEP 1

ÉTAPE 1




STEP 2

ÉTAPE 2



STEP 3

ÉTAPE 3



STEP 4

ÉTAPE 4

